



automobili Lamborghini

Lambo Bud Huracan 300 LB-TWS 300 Nero Nemesis



Instruction Manual
English

CE, RoHS, REACH, WEEE

Registro de marca propiedad de AUTOMOBILI LAMBORGHINI, S.p.A., y es sublicenciada por AUTOMÓVILES LAMBORGHINI LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V.

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE

Connect


1. Open top cover (Earbuds auto power on) Note: After closing the cover, the earbuds will automatically shut off, and the charging box will recharge the earbuds.
2. After open the phone Bluetooth, Click the <Lambo Bud Urus 300> to Pairing

Reset

If earbuds has any connection or function problems, please reset the earbuds

1. Delete the BT pairing information on the phone.
2. Put the earbuds back in the charging case, close the cover, open the cover, restart the pair and wait 20 seconds before connecting to the phone. (If the above operation does not work, please try again)

Operation



X2 L/R Play/Pause	X3 L/R Switch Song	X1 L/R Adjust Volume	4S L/R Power on/off
X2 L/R Answer/Hang up	2S L/R Reject Call	X4 L/R Voice Assistant	

X1: Click Once
X2: Click 2 times
Press and hold for 2 seconds

Note: After the earbud is turned on, if you do not connect to the mobile phone for 3 minutes, it will automatically shut down!

Problem Handling

1. Can be connected but there is no sound: Click the right earbuds to increase the volume.
2. One of the earbuds cannot be charged: Clean the charging contact of the earbuds and the charging case.
3. One of the earbuds cannot be connected: First of all, press MFB (Multi-function) button for 4 times for the unconnected earbuds, and the earbuds will automatically shut down and restore factory settings. Then, put the two earbuds back in the charging case and restart the pairing process.



If the earbuds cannot be charged, please activate the warranty and contact us to send a new product.

Please clean the charging contacts of the earbuds and charging case frequently to avoid charging failures.

Safety Instructions

1. Keep the product away from extremely hot and cold environments, it will damage the battery and circuit.
2. Avoid liquid immersion into the product.
3. Do not disassemble the product.
4. Do not use concentrated chemical products or detergents to clean the product.
5. Use only 5V/1A power supply. Connecting the power supply voltage too high may cause serious damage.
6. Do not randomly discard or place the product near fire or high temperature to avoid the danger of explosion.

automobili Lamborghini

Lambo Bud Huracan 300 LB-TWS 300 Nero Nemesis



Manual de instrucciones
Spanish

CE, RoHS, REACH, WEEE

Registro de marca propiedad de AUTOMOBILI LAMBORGHINI, S.p.A., y es sublicenciada por AUTOMÓVILES LAMBORGHINI LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V.

Por favor lea las instrucciones antes de usar

Conectar


1. Abra la tapa superior (encendido automático de los auriculares) Nota: después de cerrar la tapa, los auriculares se apagarán automáticamente y la caja de carga recargará los auriculares.
2. Después de abrir el Bluetooth del teléfono, haga clic en <Lambo Bud Urus 300> para emparejar

Reiniciar

Si los auriculares tienen algún problema de conexión o función, reinicie los auriculares

1. Elimine la información de emparejamiento de BT en el teléfono.
2. Vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga, cierre la tapa, abra la tapa, reinicie el par y espere 20 segundos antes de conectarse al teléfono. (Si la operación anterior no funciona, inténtelo de nuevo)

Operación



X2 L/R Reproducir/pausar	X3 L/R Cambiar canción	X1 L/R Ajusta el volumen	4S L/R Encendido/apagado
X2 L/R Contestar/Colgar	2S L/R Llamada rechazada	X4 L/R Asistente de voz	

X1: haga clic una vez
X2: haga clic 2 veces
Mantenga presionado durante 2 segundos

Nota: Después de encender el auricular, si no se conecta al teléfono móvil durante 3 minutos, se apagará automáticamente!

Manejo de problemas

1. Se puede conectar pero no hay sonido: haga clic en los auriculares derechos para aumentar el volumen.
2. No se puede cargar uno de los auriculares: limpie el contacto de carga de los auriculares y el estuche de carga.
3. No se puede conectar uno de los auriculares: en primer lugar, presione el botón MFB (multifunción) 4 veces para los auriculares no conectados, y los auriculares se apagarán automáticamente y restaurarán la configuración de fábrica. Luego, vuelva a colocar los dos auriculares en el estuche de carga y reinicie el proceso de emparejamiento.



Si los auriculares no se pueden cargar, active la garantía y contáctenos para enviar un nuevo producto.

Limpie los contactos de carga de los auriculares y el estuche de carga con frecuencia para evitar fallos en la carga.

Instrucciones de seguridad

1. Mantenga el producto alejado de ambientes extremadamente calientes y fríos, dañará la batería y el circuito.
2. Evite la inmersión de líquidos en el producto.
3. No desmonte el producto.
4. No utilice productos químicos concentrados o detergentes para limpiar el producto.
5. Use solo una fuente de alimentación de 5V/1A. Conectar el voltaje de la fuente de alimentación demasiado alto puede causar daños graves.
6. No desheche al azar ni coloque el producto cerca del fuego o a altas temperaturas para evitar el peligro de explosión.

automobili Lamborghini

Lambo Bud Huracan 300 LB-TWS 300 Nero Nemesis



Manual de instruções
Portuguese

CE, RoHS, REACH, WEEE

Registro de marca propiedad de AUTOMOBILI LAMBORGHINI, S.p.A., y es sublicenciada por AUTOMÓVILES LAMBORGHINI LATINOAMÉRICA, S.A. DE C.V.

Por favor, leia as instruções antes de usar

Conectar


1. Abra a tampa superior (ligação automática dos fones de ouvido) Nota: Depois de fechar a tampa, os fones de ouvido serão desligados automaticamente e a caixa de carregamento os recarregará.
2. Depois de abrir o Bluetooth do telefone, clique em <Lambo Bud Urus 300> para emparelhar

Reiniciar

Se os fones de ouvido tiverem algum problema de conexão ou função, reinicie os fones de ouvido

1. Exclua as informações de emparelhamento BT no telefone.
2. Coloque os fones de ouvido de volta no estojo de carregamento, feche a tampa, abra a tampa, reinicie o par e aguarde 20 segundos antes de conectar ao telefone. (Se a operação acima não funcionar, tente novamente)

Operação



X2 L/R A pausa	X3 L/R Alternar música	X1 L/R Ajustar volume	4S L/R Ligar/desligar
X2 L/R Atender/Desligar	2S L/R Rejeitar chamada	X4 L/R assistente de voz	

X1: Clique uma vez
X2: Clique 2 vezes
Pressione e segure por 2 segundos

Nota: Depois que o fone de ouvido estiver ligado, se você não se conectar ao celular por 3 minutos, ele será desligado automaticamente!

Tratamento de problemas

1. Pode ser conectado, mas não há som: clique nos fones de ouvido direitos para aumentar o volume.
2. Um dos fones de ouvido não pode ser carregado: Limpe o contato de carregamento dos fones de ouvido e o estojo de carregamento.
3. Um dos fones de ouvido não pode ser conectado: Em primeiro lugar, pressione o botão MFB (Multifuncional) por 4 vezes para os fones de ouvido desconectados, e os fones de ouvido desligarão automaticamente e restaurarão as configurações de fábrica. Em seguida, coloque os dois fones de ouvido de volta no estojo de carregamento e reinicie o processo de emparelhamento.

Se os fones de ouvido não puderem ser carregados, ative a garantia e entre em contato conosco para enviar um novo produto.

Limpie os contatos de carregamento dos fones de ouvido e do estojo de carregamento com frequência para evitar falhas de carregamento.

Instruções de segurança

1. Mantenha o produto longe de ambientes extremamente quentes e frios, isso danificará a bateria e o circuito.
2. Evite a imersão de líquidos no produto.
3. Não desmonte o produto.
4. Não use produtos químicos concentrados ou detergentes para limpar o produto.
5. Use apenas fonte de alimentação 5V/1A. Conectar a tensão de alimentação muito alta pode causar sérios danos.
6. Não descarte aleatoriamente ou coloque o produto perto de fogo ou alta temperatura para evitar o perigo de explosão.